

# Die Luftreiniger



## 14 – Konfiguration und WebApp

Der Airtracker stellt einen WLAN-Hotspot zur Verfügung, mit welchem Ihr internetfähiges Endgerät verbunden werden muss.

Die Konfiguration erfolgt über die WebApp.

Die App muss geöffnet werden bzw. muss im Internet-Browser in der Adresszeile die korrekte IP-Adresse eingegeben werden, um sich mit der Bedienoberfläche zu verbinden.

**IP-Adresse:** 192.168.12.1 (Airtracker-WLAN-Hotspot) bzw. zugewiesene IP-Adresse (LAN, externes WLAN)

→ Hinweis:

Die WLAN-Verbindung und das Aufrufen der Web-Bedienoberfläche mit einem Windows-PC erfordert mindestens Windows 7.

