

Die Luftreiniger



15 – Kann ich die Messdaten des Airtracker auslesen?

Die aktuellen Messdaten der Sensoren Temperatur/ Luftfeuchte/ Lautstärke und Staub können auf Wunsch für die Ansteuerung von weiteren Anlagen zum Beispiel herausgegeben werden.

Hierfür muss im Internetbrowser in der Adresszeile nach der entsprechenden Airtracker IP-Adresse folgendes eingegeben:

192.168.12.1/sensor-data-current.csv

➔ Info: Airtracker WLAN/LAN 191.168.12.1 oder Kunden Netzwerk

Wird dieser Eintrag bestätigt, wird die csv-Datei heruntergeladen.

