

Die Luftreiniger



7 – Wie kann ich den Airtracker in mein Netz einbinden?

Finden Sie Ihre IP – Adresse heraus!

➔ Durch Ihre persönliche Netzwerkverwaltung , IT-Mitarbeiter oder Ihre „Konsole“ für Netzwerkeinstellungen

➔ ACHTUNG: das sind kundenseitige Informationen – diese können nicht durch TEKA gestellt werden

Wenn sich Ihr Airtracker mit dem Netzwerk verbindet, bekommt dieser eine dynamische IP-Adresse zugewiesen.

In der Netzwerkkumgebung finden Sie schnell den „Airtracker“.
Notieren Sie sich die IP-Adresse des Airtracker (z.B. 10.43.4.86)

Danach öffnen Sie einen Browser und geben in der Adresszeile die IP-Adresse ein (z.B. 10.43.4. 86). Die Startseite des Airtracker öffnet sich.



(der Airtracker arbeitet mit einer dynamischen IP-Adresse)