

Die Luftreiniger



6 – Wie kann ich den Airtracker in mein gewünschtes WLAN einbinden?

- Verbinden Sie sich mit dem Airtracker WLAN
- Gehen Sie auf der Datenseite oben rechts zum Zahnrad
- Einstellungsseite öffnet sich
- Gehen Sie zu dem Punkt WLAN Einbindung
- Geben Sie den WLAN Name (SSID) ein

➔ Achtung – Gross- & Klein-Buchstaben beachten!

- Geben Sie das Passwort ein
- Fertig

WLAN-EINBINDUNG / WLAN INTEGRATION

WLAN-Name / WLAN name (SSID)

Passwort / Password

IP Adresse / IP Address

Status
unconnected

IP Adresse / IP Address
10.43.4.86

Status
connected

Haben Sie alles korrekt eingegeben?

JA: dann steht dort die IP Adresse und als Status „connected“

NEIN: überprüfen Sie, ob alle Daten richtig eingegeben sind