

Die Luftreiniger




8 – Kann ich dem Airtracker eine feste IP-Adresse geben ?

Grundsätzlich – **JA**,

Verbindet sich Ihr Airtracker (per WLAN oder per Netzwerkkabel) mit dem Netzwerk, bekommt er eine automatische IP-Adresse zugewiesen.

Ihre Netzwerkverwaltung, IT Mitarbeiter und oder Abteilung kann ihnen genau sagen, welche „feste IP-Adresse“ der Airtracker bekommt.

Welche IP-Adresse verwendet wird, legt der Kunde, Ihre zuständigen IT-Mitarbeiter und/oder Abteilung fest. → NICHT TEKA



Eine feste IP Adresse legt der Kunde selber fest - **nicht TEKA**